

Conseils de pose d'un plancher à coller

 1 Le collage ne peut s'envisager que sur un sol rigide, totalement sec et parfaitement plan. Vérifiez soigneusement son état.	 2 Les petites irrégularités (trous et fissures) peuvent être ragréées avec un produit adapté au support.	 3 Avant la pose, nettoyez et dépoussiérez soigneusement le sol qui doit être très propre pour que la colle accroche.
---	--	---

 4 Ne déballez les paquets qu'au moment de la pose, la pièce étant à température normale.	 5 Les parquets collés se posent à partir du centre. Tracez deux axes perpendiculaires centrés par rapport aux murs.	 6 La pose se réalise par quarts de surface. En partant du centre, appliquez la colle en couche mince et régulière pour 3 ou 4 dalles.
---	--	---

 7 Si les dalles sont revêtues de papier, humectez le papier avant la pose. Appliquez la première dalle dans un angle.	 8 Protégez la dalle avec une plaque de bois et martelez-la avec un maillet afin de faire adhérer les lamelles.	 9 Décollez délicatement le papier. S'il résiste au décollement, posez d'autres dalles pour lui laisser le temps de s'imbiber.
---	--	--



Astuces et précautions de pose :

Il est important que le sol soit bien sec. Rappelez vous qu'une chape ou un béton neuf nécessite au moins un mois de séchage. Si le sol est endommagé ou irrégulier, vous pouvez reconstituer une surface plane soit en coulant une chape soit en créant un plancher de panneaux agglomérés (attention, la qualité hydrofuge est incompatible avec les colles).

Les parquets peuvent être collés sur sol chauffant à basse température. Mais des précautions spéciales doivent être prises. Renseignez vous dans votre magasin.

Les parquets à coller peuvent être fournis bruts ou vernis. Selon le cas, la colle à utiliser est différente. Attendez deux mois avant la vitrification des parquets bruts.

Les dalles de parquet sont solidarisées par un papier kraft côté parquet ou par une trame textile côté sol. Le papier doit être retiré à la pose, par contre la trame reste noyée dans la colle.

Pour l'esthétique il est recommandé d'orienter les lames perpendiculairement à la plus grande source de lumière.

N'oubliez pas de ménager un joint périphérique (1.5 mm par mètre) entre les murs et le parquet. Il est indispensable pour compenser le mouvement du bois. Prévoyez également un espace de dilatation devant tout obstacle : escalier cheminée radiateur tuyauterie...

Evitez de marcher sur le parquet dans les 48 H qui suivent la pose.

Produits complémentaires

Produit vitrificateur	Dans le cas d'un parquet brut
Produit de réagréage adapté au support	Rattrapage des petites irrégularités
Raccord et seuil de porte	Jonction avec les pièces voisines
Colles à parquet (7 à 8 Kg par m ²)	Différentes pour parquet brut ou vernis
Plinthes bois ou quart de rond	Plinthes coordonnées au style du parquet

Outils pour la pose

Règle métallique et niveau à bulle	Contrôle planéité
Pied de biche	Serrage des dernières rangées
Scie égoïne ou scie sauteuse	Découpe des lames
Maillet et plaques de bois	Martelage des dalles
Peigne d'encollage	Généralement fourni avec la colle